

Guirlande de motifs



Matériel nécessaire :

contreplaqué 4 mm, 10 cm x 10 cm;
peinture acrylique en rouge, or, vert et blanc;
Decopen en vert
livre „Mein Basteljahr“




Outillage nécessaire :

forêt Ø 1 mm;
fil en coton en rouge

Guirlande de motifs

- 1 À l'aide de pochoirs, reporter les motifs sur le contreplaqué.
- 2 Découper les motifs, poncer les bords et percer les trous.
- 3 Peindre les paquets, cœurs et étoiles selon les photos. Dessiner sur les paquets les points de croix et les points avec le Décopen.
- 4 Accrocher les différents motifs reliés entre-eux avec un fil rouge.

Tipps: Décorez les étoiles et les cœurs avec des petits motifs.
Vous pouvez également accrocher ces motifs séparément à votre sapin de Noël. Dans ce cas, ne percer qu'un seul trou dans chaque motif.



Matériel nécessaire :

contreplaqué 4 mm, 10 cm x 10 cm;
peinture acrylique en rouge, or, vert et blanc;
Decopen en vert
livre „Mein Basteljahr“

Outillage nécessaire :

forêt Ø 1 mm;
fil en coton en rouge